

## Seznam náhradních dílů

POZICE	POPIS	KATALOG
1	Rám vozíku RVK200	RV011
2	Násypka vozíku RV200	RV005
3	Přední oj RVK200	RV051
4	Sedačka plastová (skořepina)	VZ013
5	Zadní oj RVK200	RV052
6	Hřídel RVK200	RV061
7	Kolo RVK 200	RV077
8	Kolo HV 220S	VZ019A
9	Ruční brzda vozíku	VZ033A
10	Konstrukce sedačky	VZ061
11	Kolo náhonu	RV080
12	Srdce náhonu	RV081
13	Hřídel náhonu	RV090
14	Pastorek	RV082
15	Vrtule rozmetací	RV100
16	Opěra volná	RV083
17	Uzávera násypky	RV084
18	Ovládací trubka RVK 200	RV086
19	Táhlo	VZ036A
20	Ložisko srdce	RV110
21	Ložisko podpěry	RV110
23	Pouzdro dna násypky (kluzné)	RV087
24	Prachovka	RV115
25	Kulička srdce pr. 7 mm	RV125
26	Pouzdro srdce (kluzné)	RV088
29	Pružina rozmetací	RV120
30	Pružný kolík vrtule 3 x 20	SP501
31	Pružný kolík pastorku 3 x 16	SP502
32	Pružný kolík 5 x 32	SP504
33	Brzdové lanko – 220	VZ037A
35	Lanová svorka 5 mm	VZ0391
36	Čelist brzdy	VZ055C
37	Pružina brzdy	VZ035
38	Ložisko kola 6004 2RS	VZ032
39	Záslepka kola	
40	Podložka 20 kruhová pozink	VZ054
41	Segerovka na hřídel 20 mm	VZ051
42	Šroub M8 x 45, nerez	
43	Maticе M8, nerez	SP251
43	Maticе M8, pozink	VZ049
44	Podložka 8,4 plochá pozink	VZ052
45	Maticе M10, nerez	SP301
46	Podložka 13 plochá nerez	SP460
47	Šroub M8 x 20, nerez	
48	Maticе M8, nerez samojistná	SP252
49	Podložka 8,4 plochá nerez	DZ1026N
50	Šroub M6 x 12, nerez, imbus kulová hlava	SP612
51	Závlačka 1,6 x 20	VZ081
52	Šroub M6 x 16, nerez, imbus kulová hlava	SP614
54	Šroub M6 x 12, nerez, imbus kulová hlava	SP612
55	Maticе M6 s lemem, nerez	SP200
57	Segerovka na hřídel 10 mm, nerez	
58	Šroub M10 x 20, pozink	
59	Podložka 10,5 plochá, pozink	DZ956
60	Maticе M10, pozink	VZ050A
61	Šroub M10 x 30, pozink	VZ045A
62	Šroub M8 x 65, pozink	VZ044
63	Pružina násypky	RV130
64	Pryžový excentr	RV131
65	Šroub zápuštný M10 x 30, nerez	
66	Vrut 5 x 40	
67	Vrut 5 x 45	
70	Závěs (podle typu kultivátoru)	
	Duše 5,00 – 8 ( pozice 7, 8 )	VZ028
	Plášť 145 / 70 – 8 ( pozice 7, 8 )	VZ026
	Plachta zakrývací	RV140
	Samolepka aretace	RV145